

CORUNEX®

MEKANLARI
KORUYORUZ

TEKNİK
VERİLER

CORU OIL PAINT



ÜRÜN TANIMI

Sentetik reçine esaslı, yüzeye yapışması kuvvetli, örtme gücü yüksek, renkleri solmayan, uygulandığı yüzeyi koruyan, dekoratif görünümlü, parlak, son kat boyadır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephelerin kapı, pencere, parmaklık gibi ahşap ve metal her türlü yapı elemanlarının yüzeylerinde, deniz araçlarının su üstü kısımlarında ve tarım aletlerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlayıcı tipi	Alkit reçine
Viskozite(Ku /25°C)	120 +/- 5 Ku
Katı madde(Ağırlıkça - %)	70 ± 3
Parlaklık	Parlak
Kuruma(%60 HR'de 20°C)	Dokunma kuruması: 3-4 Toz tutmama kuruması: 6-7saat Tam kuruma: 24 saat
Kaplama(teorik - kgm2)	10,00 – 12,00 m ² /lt (20-30 µ kuru film kalınlığında) Ortam koşullarına, yüzeyin emiciliği ve düzgünlüğüne bağlı olarak değişebilir.
İnceltme oranı	%5-10
İnceltici	Sentetik tiner
Uygulama araçları	Rulo, fırça, hava tabancası,
Tavsiye edilen kat sayısı	İki kat, katlar arası en az 12 saat süre geçmeli
Uygulama şartları	+5 - +35°C

UYGULAMA

Eski Ahşap Yüzey: Eskimiş ve kabarmış boyalar kazınır, zımparalanır, tercihen CORUNEX Ahşap Koruyucu veya CORUNEX Sentetik Astar ile astarlanır. **Yeni Ahşap Yüzey:** Budaklar yakılır, tercihen CORUNEX VERNİKLİ Ahşap Koruyucu veya CORUNEX Sentetik Astar ile astarlanır. **Eski Metal Yüzey:** Eskimiş ve kabarmış boyalar kazınır, zımparalanır, CORUNEX Antipas ile astarlanır. **Yeni Metal Yüzey:** Yüzey kir, toz ve yağdan arındırılır. CORUNEX Antipas ile astarlanır. Astar uygulamasından 12 saat sonra; CORU-OIL uygulaması yapılmalı. % 5-10 oranında sentetik tiner ile inceltilerek; yüzeye fırça, rulo veya boya tabancası ile iki kat halinde tatbik edilir. Katlar arasında 24 saat beklenmelidir.

GÜVENLİK VE UYARILAR

- **H225:** Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
- **H302/312/332:** Yutulması, cilt ile teması halinde ve solunması halinde zararlıdır.
- **P102:** Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- **P271:** Sadece açık alanda veya iyi havalandırılmış bir alanda kullanın.
- **P301 + P310:** YUTULMASI HALİNDE: hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- **P305 + P351 + P338:** GÖZLE TEMASI HALİNDE su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarılması kolaysa çıkarın. Yıkamaya devam edin.
- **P381:** Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın.
- **P404:** Kapalı kapta saklayın.
- **P410:** Güneş ışığından koruyun.
- **P501:** İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre imha edin.

DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

Direkt güneş ışığı almayan, +5 - +35°C sıcaklıktaki kuru bir ortamda, orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir.